

LR Panel · LOAD z AMMO BASE – wybór modelu oporu i BC

Wszystkie przypadki sprawdzone w LR Panel (wczytanie bazy, model w CONFIG, LOAD). „-” = puste pole w bazie.

#	Model w CONFIG	BC w CONFIG przed LOAD	G1 w bazie	G7 w bazie	GA w bazie	GS w bazie	Ukryta kolumna	Model po LOAD	BC po LOAD	Zmiana modelu	Komunikat	Dlaczego
1	G7	0,250	0,474	0,239	-	-	-	G7	0,239	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
2	G1	0,500	0,474	0,239	-	-	-	G1	0,474	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
3	G7	0,250	0,474	-	-	-	-	G1	0,474	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
4	G1	0,500	-	0,239	-	-	-	G7	0,239	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
5	GA	0,300	0,474	0,239	-	-	-	G1	0,474	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
6	GA	0,300	-	0,239	-	-	-	G7	0,239	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
7	GS	0,300	-	-	-	0,410	-	GS	0,410	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
8	G1	0,500	-	-	-	0,410	-	GS	0,410	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
9	GA	0,300	-	-	0,355	-	-	GA	0,355	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
10	G7	0,250	-	-	0,355	0,410	-	GA	0,355	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
11	G7	0,250	-	-	-	-	-	G7	0,250	nie	Loaded: TEST · no BC (kept current)	brak dostępnego BC → model i BC z CONFIG
12	G7	0,250	0,474	0,239	-	-	G7	G1	0,474	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS) · ukryta kolumna = puste pole
13	G7	0,250	-	0,239	-	-	G7	G7	0,250	nie	Loaded: TEST · no BC (kept current)	brak dostępnego BC → model i BC z CONFIG · ukryta kolumna = puste pole
14	G1	0,500	0,474	0,239	0,355	0,410	GA	G1	0,474	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
15	G7	0,250	0,474	0,239	-	-	-	G7	0,239	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG · przecinek dziesiętny jest akceptowany
16	G7	0,250	0,001	4,9999	-	-	-	G7	4,9999	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG · wartości graniczne zakresu są dopuszczalne
17	GA	0,300	0,474	0,239	0,355	0,410	-	GA	0,355	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
18	GS	0,300	0,474	0,239	0,355	0,410	-	GS	0,410	nie	Loaded: TEST	baza ma BC dla modelu z CONFIG
19	G7	0,250	0,474	0,239	0,355	0,410	G7	G1	0,474	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS) · ukryta kolumna = puste pole
20	GA	0,300	-	0,239	0,355	0,410	GA	G7	0,239	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS) · ukryta kolumna = puste pole
21	GS	0,300	0,474	-	0,355	-	-	G1	0,474	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS)
22	GA	0,300	0,474	0,239	0,355	0,410	GA	G1	0,474	TAK	Loaded: TEST	brak BC dla modelu z CONFIG → pierwszy dostępny (G1 → G7 → GA → GS) · ukryta kolumna = puste pole

	model w CONFIG zmienia się
	model i BC bez zmian (brak dostępnego BC)

Wartości nieprawidłowe – sprawdzane przy OPEN i przy OK w edytorze EDIT

Wpis w kolumnie	Komunikat	Skutek
G7 = 0	Line 3: G7 0 outside 0.001-4.9999	cały plik odrzucony – popraw wiersz i otwórz ponownie
G7 = 5.2	Line 3: G7 5.2 outside 0.001-4.9999	cały plik odrzucony – popraw wiersz i otwórz ponownie
G1 = 0.0005	Line 3: G1 0.0005 outside 0.001-4.9999	cały plik odrzucony – popraw wiersz i otwórz ponownie
G7 = -0.2	Line 3: G7 "-0.2" is not a number	cały plik odrzucony – popraw wiersz i otwórz ponownie
G7 = abc	Line 3: G7 "abc" is not a number	cały plik odrzucony – popraw wiersz i otwórz ponownie
G7 = 0.2 39	Line 3: G7 "0.2 39" is not a number	cały plik odrzucony – popraw wiersz i otwórz ponownie
puste pole	-	plik wczytany; kolumna pomijana przy LOAD

Zasada:

1. Liczą się tylko wypełnione i nieukryte BC z zakresu 0.001–4.9999 (przecinek dziesiętny dozwolony).
2. Jeśli baza ma BC dla modelu z CONFIG – ten BC, model bez zmian.
3. W przeciwnym razie pierwszy dostępny BC w kolejności G1 → G7 → GA → GS; model w CONFIG zmienia się na ten BC.
4. Brak dostępnego BC – model i BC pozostają z CONFIG (komunikat „no BC (kept current)”).

Zmiana modelu: ustaw Drag model w CONFIG i ponownie naciśnij LOAD (także przy ładowaniu ze slotu P1–P3).